


Filtros

A fin de evitar obstrucciones de las boquillas, utilice los filtros con las mallas correspondientes indicadas en las tablas de caudal.

Las mallas utilizadas en los filtros de línea deben ser las mismas recomendadas para las boquillas de pulverización.


Limpie todos los filtros (filtros de las boquillas, filtros de línea y filtro de succión) en cada recambio.

Rectos




CÓD.	MALLA
402016	50
402010	100

Antigoteo



CÓD.	MALLA
301949	50
301948	100

Copa



CÓD.	MALLA
301855	50
301853	100

